

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://clipper.nt-rt.ru/> || [ced@nt-rt.ru](mailto:ced@nt-rt.ru)

## ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СЕРВИСА И РЕМОНТА КОЛЕС

*Для соблюдения техники безопасности при работе необходимо использовать защитные очки или маску!*



ИНСТРУМЕНТ

ПНЕВМО-ИНСТРУМЕНТ

ВЕНТИЛИ ДЛЯ КОЛЕС

АБРАЗИВЫ

ОБОРУДОВАНИЕ КТЦ

ГАЙКИ, КОНУСЫ

ДАТЧИКИ ТРМ

ИНСТРУКЦИИ ПО РЕМОНТУ

## Ручной инструмент



Номер	Описание	Размер
<b>T050</b>	наконечник сменный для шила T105	90 мм
<b>T075</b>	наконечник сменный для шила T106	115 мм
<b>T102</b>	шило металлическое	50 мм
<b>T104</b>	ключ	
<b>T105</b>	шило со сменным наконечником для вставки жгутов	50 мм
<b>T106</b>	шило со сменным наконечником для вставки жгутов	75 мм



Номер	Описание	Размер
<b>T107</b>	напильник (рашпиль)	80 мм
<b>T108</b>	напильник (спиральный)	95 мм
<b>T109</b>	напильник (спиральный)	95 мм
<b>T110</b>	напильник (спиральный-рашпиль)	95 мм
<b>T115</b>	напильник	235 мм
<b>T112</b>	шило (пробник повреждений)	110 мм
<b>T303S</b>	напильник (спиральный)	95 мм



Номер	Описание	Размер
<b>T308</b>	ролик прикатной (шерохователь)	25 × 2 мм
<b>T314</b>	ролик прикатной	38 × 6 мм
<b>T314B</b>	ролик прикатной	51 × 6 мм
<b>T314C</b>	ролик прикатной	38 × 3 мм
<b>T314W</b>	ролик прикатной	38 × 38 мм

## Ручной инструмент



Номер	Описание
<b>T111</b>	инструмент для вставки вентиляей
<b>T114</b>	инструмент для вставки вентиляей
<b>T605</b>	инструмент для вставки вентиляей
<b>T606</b>	инструмент для вставки вентиляей
<b>T609</b>	инструмент для вставки вентиляей
<b>T610</b>	инструмент для вставки вентиляей

Номер	Описание
<b>T103</b>	скребок
<b>T315</b>	скребок ленточный

Номер	Описание
<b>T604</b>	метчик для правки резьбы
<b>T604B</b>	метчик для правки резьбы
<b>T72163</b>	метчик для правки резьбы
<b>T306</b>	аспиратор
<b>T607</b>	измеритель глубины протектора
<b>T704</b>	метчик грузовой для OTR колес
<b>304-0202</b>	измеритель глубины протектора
<b>N-1410</b>	измеритель глубины протектора OTR
<b>T617</b>	измеритель глубины протектора
<b>T608</b>	аспиратор для откачки воздуха
<b>N-1407</b>	измеритель глубины протектора OTR

## Ручной инструмент



Номер	Описание
<b>T172</b>	экстрактор для вставки/удаления ниппелей (двусторонний)
<b>T174</b>	экстрактор для вставки/удаления ниппелей
<b>T174L</b>	экстрактор для вставки/удаления ниппелей – удлиненный
<b>T1469</b>	экстрактор-отвертка для колпачка/ниппеля OTR

Номер	Описание
<b>T113</b>	скребок пластиковый для удаления адгезива
<b>T180</b>	кусачки для самоклейки
<b>T980</b>	клещи для снятия/установки грузиков
<b>T976</b>	клещи для снятия/установки грузиков
<b>T979</b>	клещи для снятия/установки грузовых грузиков


Номер	Описание
<b>T120</b>	кисть для монтажной пасты
<b>T122</b>	кисть для монтажной пасты
<b>T121</b>	кисть для монтажной пасты
<b>T121H</b>	кисть-насадка сменная

Номер	Описание
<b>T985</b>	измеритель РСД
<b>T988</b>	кронциркуль (для замера ширины колес)
<b>14-979</b>	фиксатор пластиковый
<b>14-980</b>	фиксатор пластиковый
<b>14-981</b>	фиксатор металлический

## Ручной инструмент



Номер	Описание	Вес	Толщина	Размер
08-1300	монтажка			300 мм
08-1400	монтажка			400 мм
08-1500	монтажка			500 мм
08-1600	монтажка			600 мм
22-0012	монтажка			460 мм
31710	фиксатор			



Номер	Описание
T510	борторасширитель легковой
T550	борторасширитель с натяжным устройством для камеры



Номер	Описание	Диаметр (мм)
RR-003	резиновая подушка под домкрат	105



Номер	Описание	Размер
BL004	ключ крестовой	17 × 19 × 21 × 23 мм
BL004S	ключ крестовой	17 × 19 × 21 × 1/2 мм
BL012	ключ крестовой	17 × 19 × 21 × 23 мм
BL012S	ключ крестовой	17 × 19 × 21 × 1/2 мм

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47